

NOTICE D'INSTALLATION

BAC D'ÉVAPORATION DES CONDENSATS

POSE SOUS GROUPE EXTÉRIEUR DE CLIMATISATION / POMPE À CHALEUR



VUE AVANT



1 POSITIONNEMENT DU BAC

Installez le bac d'évaporation **sous le** groupe extérieur, sur un support stable et de niveau. Le bac doit dépasser d'au moins **10 cm sur l'avant de l'appareil** (côté soufflage) afin de permettre à la vapeur de s'évacuer librement avec le flux d'air du ventilateur.

2 POURQUOI CETTE POSITION ?

- La vapeur produite par le bac est chaude.
- Le flux d'air du ventilateur entraîne la vapeur vers l'extérieur.
- Cela évite l'accumulation de vapeur sous le groupe et limite les risques de condensation sur les composants.

3 POINTS IMPORTANTS

- Respecter un débordement minimum de 10 cm à l'avant.
- Ne pas obstruer la circulation de l'air.
- Installer le bac sur un support stable et plat.
- Vérifier que l'évacuation des condensats du groupe arrive bien dans le bac.
- Respecter les dégagements préconisés par le fabricant du groupe.

ATTENTION

- Ne jamais couvrir le bac.
- Ne pas modifier la ventilation du groupe.
- Toujours respecter les consignes du fabricant.
- Couper l'alimentation électrique avant toute intervention.